



# ARF50 Digital/analog I/O module

## Notice d'emploi Instructions for use



Table des matières / Table of contents

FRANC	AIS	
1.	Préambule	6
2.	Glossaire	6
3.	Introduction3.1.Caractéristiques générales3.2.Caractéristiques mécaniques3.3.Descriptif des borniers (interface utilisateur)3.4.Descriptif des leds	6 7 8 9
4.	<ul> <li>Raccordement de l'ARF50</li> <li>4.1. Introduction</li> <li>4.2. Alimentation électrique du produit</li> <li>4.3. Câblage des produits composant le système</li> <li>4.3.1 Câblage d'un module E/S vers le modem</li> <li>4.3.2 Configuration du système</li> <li>4.3.3 Configuration du système</li> <li>4.3.4 Chaînage des modules E/S pour extension du nombre d'E/S</li> <li>4.3.5 Raccordement d'un module E/S à l'IHM de configuration</li> <li>4.3.6 Raccordement d'un module E/S à l'IHM de supervision</li> </ul>	10 10 10 10 10 10 11 11 11
5.	<ul> <li>Paramétrage de l'ARF50 – Configuration du mode de communication</li> <li>5.1. Généralités</li> <li>5.2. Installation – Désinstallation</li> <li>5.3. Processus de configuration</li> <li>5.3.1 Ouvrir le logiciel de configuration</li> <li>5.3.2 Définir le mode de fonctionnement du système</li> <li>5.3.2.01 Définition des propriétés du système (« system properties »)</li> <li>5.3.3 Brancher le produit à paramétrer</li> <li>5.3.4 Paramétrer les produits du système</li> <li>5.3.4.01 Sélectionner le produit à paramétrer</li> <li>5.3.4.02 Renseigner le numéro de série du produit</li> <li>5.3.4.03 Configurer le produit</li> <li>5.3.4.05 Duplication des paramètres</li> <li>5.3.4.06 Remplacement d'un produit dans un système</li> <li>5.4. Sauvegarde du système</li> <li>5.5. Charger un système existant</li> <li>5.6. Appairage sans PC</li> </ul>	11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 18 19 20 21 21 22
6.	Communication Modbus	22
7.	Exemples d'architectures 7.1. Mode Miroir 7.1.1 Fonctionnement 7.1.2 Affectation des E/S 7.2. Mode « Peer to Peer » 7.2.1 Fonctionnement 7.2.2 Affectation des E/S 7.3. Mode « Trigger » 7.3.1 Fonctionnement 7.3.2 Affectation des E/S	26 26 26 26 26 26 26 27 27



	7.4.	Mode « 7.4.1 7.4.2	Modbus » Fonctionnement Affectation des E/S	28 28 28	
8.	Référer	nces		28	
9.	Historiq	ue		28	
ENGLIS	SH				
1.	Forewo	rd		31	
2.	Glossar	ъ		31	
3.	Introduc 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	ction Genera Mechar Descrip Descrip	l description nical characteristics tion of terminal blocks (user interface) tion of the leds	31 32 32 33 34	
4.	Connec 4.1. 4.2. 4.3.	ting the A Introduc Electric Connec 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6	ARF50 ction al power supply for the product cting the products comprising the system Wiring an I/O module to the modem System configuration System configuration Chaining I/O modules to expand the number of I/Os Connecting an I/O module to the configuration IHM Connecting an I/O module to the supervision IHM	35 35 35 35 35 35 35 36 36 36	
5.	Configu 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.	Backing Load ar Pairing	ARF50 – Configuration of the communication mode i ion – Removal ration procedure Open the configuration software Define the operating mode of the system 5.3.2.01 Definition of the properties of the system (« system properties ») 5.3.2.02 Define the properties of the modem ("modem properties" field) Connect the product to be configured Configure the products in the system 5.3.4.01 Select the product to be configured 5.3.4.02 Enter the product serial number 5.3.4.03 Configure the product 5.3.4.04 Backing up the parameters 5.3.4.05 Duplication of product configuration parameters 5.3.4.06 Replacing a product in a system of up the system n existing system without a PC	36 36 37 37 37 37 37 38 39 39 39 39 39 43 44 45 46 46	
6.	Modbus	Modbus Communication			
7.	Exempl 7.1.	es of arc Mirror N 7.1.1	nitectures Aode Operation	51 51 51	



8.

9.

	7.1.2	I/O allocation	51
7.2.	« Pee	r to Peer » mode	51
	7.2.1	Operation	51
	7.2.2	I/O allocation	51
7.3.	« Trigo	ger » mode	52
	7.3.1	Operation	52
	7.3.2	I/O allocation	52
7.4.	«Modi	bus» mode	53
	7.4.1	Operation	53
	7.4.2	I/O assignment	53
Part i	numbers		53
Versi	ons		53



# FRANCAIS



## 1. Préambule

Ce guide décrit les fonctionnalités du module E/S ARF50, ses options et ses accessoires.

Aucun extrait de ce document ne pourra être reproduit ou transmis (sous format électronique ou papier, ou par photocopie) sans l'accord d'Adeunis RF.

Ce document pourra être modifié sans préavis.

Toutes les marques citées dans ce guide font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle.

Adeunis RF

 283, rue Louis Néel - 38920 Crolles – France

 Site Web
 www.adeunis-rf.com

 Téléphone
 +33 (0) 4 76 92 07 77

 Fax
 +33 (0) 4 76 08 97 46

 E.mail
 arf@adeunis-rf.com

## 2. Glossaire

E/S	entrée/sortie
Master	module ARF50 maître
I/O expansion	Extension E/S : module d'extension du nombre d'E/S du maître
RF slave	module esclave radio
TOR	Tout ou rien
SCADA	Supervisory control & data acquisition (télésur- veillance et acquisition de données)
IHM	interface homme-machine (capteur, compteur, auto- mate)
Vih	input high voltage
Vil	input low voltage

## 3. Introduction

L'ARF50 est un module d'E/S qui permet d'acquérir des états en provenance de capteurs, contacts ou compteurs, de sorte à contrôler des équipements distants par le biais d'informations de type TOR ou analogique.

Il peut être associé à un modem radio ADEUNIS RF pour la mise en place d'une liaison sans fil entre 2 appareils distants où une connexion filaire n'est pas envisageable.

La configuration s'effectue à l'aide du logiciel dédié (configurateur ADEUNIS RF) ainsi, aucune connaissance en programmation n'est requise.



## 3.1. Caractéristiques générales

Nom du produit	ARF50
Type d'équipement	Module d'entrées Sorties TOR et analogiques
Entrées / Sorties locales	4 entrées numériques 0~40V NPN 4 sorties numériques 0~40V PNP, protégées 2 entrées analogiques 12 bits (courant de 0~20mA et tension de 0~10V) 2 sorties analogiques 12 bits (courant de 0~20mA et tension de 0~10V)
Nombre et type de ports	2 x RS485 2 fils pour connexion au modem et vers superviseur 1 x port propriétiare pour le chaînage des modules E/S 1 x port système format USB pour programmation / configuration
Caractéristiques de débit	RS485#2 configurable jusqu'à 1Mb/s
Mode de configuration et d'administration	PC via connecteur système USB
Température de fonctionnement	-10 à +70°C
Alimentation	10 à 36Vdc
Consommation typique	1W
Protocole	Modbus RTU
Versions	Standard : 4 E/S TOR PRO : 4 E/S TOR + 2 E/S analogiques

## **3.2. Caractéristiques mécaniques** Boitier Rail-DIN

Dimensions : 105\*91\*60 mm (6 U - 6 modules d'un tableau électrique standard).



## 3.3. Descriptif des borniers (interface utilisateur)



Switch R1 et R2 : toujours sur ON Switch Cf : toujours sur OFF Switch RC : ON sur les produits en bout de ligne, OFF sur les autres.



\* Bus CAN = bus propriétaire uniquement dédié au chaînage des ARF50



3.4. Descriptif des leds



Couleur des leds	Etat de l'ARF50	Signification
Verte	Alimenté	S'allume quand le produit est alimenté
Bleue	Actif	Clignotement rapide: configuration du modem en cours Clignotement lent: mode normal
Rouge	Défaut	Clignote pour signaler une erreur d'initialisation du modem
Orange		Emission de données par l'ARF50
Jaune		Réception de données par l'ARF50



## 4. Raccordement de l'ARF50

## 4.1. Introduction

Un système se compose des éléments suivants :

- Master : module maitre
- RF slave : module esclave radio
- I/O expansion : extension E/S du master

Le système peut se composer de 1 à 16 « RF slave » et de 1 à 15 « I/O expansions » en plus du « master ».

## 4.2. Alimentation électrique du produit

La tension d'alimentation doit être comprise entre 10 et 36Vdc

## 4.3. Câblage des produits composant le système

- Les ARF50 sont équipés de borniers WAGO débrochables permettant de précâbler entièrement le système. Le raccordement des borniers doit se faire connecteur débroché et uniquement à l'aide de l'accessoire WAGO fourni avec le produit.
- Câbles à utiliser pour la connexion aux ports RS485 et au port propriétaire (CAN) sur des distances ≥ 5m: 2 paires de câbes blindés torsadés 0.5mm<sup>2</sup>
- Une représentation complète du câblage de tous les produits se trouve en Annexe 1 de ce document

#### 4.3.1 Câblage d'un module E/S vers le modem

Via l'interface RS485#1

Longueur de câble possible :

- Si le modem et le module E/S sont sur la même alimentation : 50m
- Si chacun des produits dispose de sa propre alimentation : 300m
- Utiliser les câbles référencées ACC-CBL-10111 ou ACC-CBL-10122

Câblage côté modem: rouge: +V / noir: GND / marron: TX+ ou RX+ / orange: TX- ou RX-

## 4.3.2 Configuration du système

- Côté modem: positionner tous les switchs sur «ON»
- Côté ARF50: positionner le switch SW.R1 sur «ON»

## 4.3.3 Configuration du système



Vih	5V	
Vil	2V	
Protection des sorties	100mA	
Type de sorties	Transistor PNP collecteur ouvert	
+V	5 à 36V	
Entrée digitale	5 à 36V	



#### 4.3.4 Chaînage des modules E/S pour extension du nombre d'E/S

Via le port propriétaire (identifié CAN)

En fonction de la puissance d'alimentation utilisée et du nombre d'I/O extension dans le système, vous pouvez couvrir les distance telles que définies dans le tableau ci-dessous

Nombre d'I/O expansion	Alimentation sous 12Vdc	Alimentation sous 24Vdc
16	2m	40m
8	4m	80m
4	8m	120m
2	16m	160m

## 4.3.5 Raccordement d'un module E/S à l'IHM de configuration

Via l'interface USB

#### 4.3.6 Raccordement d'un module E/S à l'IHM de supervision

Via l'interface RS485#2

## 5. Paramétrage de l'ARF50 – Configuration du mode de communication

## 5.1. Généralités

Le paramétrage de l'ARF50 nécessite l'installation préalable du configurateur ADEUNIS RF. Ce logiciel se trouve sur le site web Adeunis RF

Le configurateur est un logiciel qui :

- Configure l'ARF50 (choix du mode, paramètres des interfaces de communication RS485 et port propriétaire CAN, sélection du sens d'activité des E/S)
- Affiche la configuration courante d'un ARF50
- Permet de sauvegarder un système complet
- Permet de rappeler une configuration système existante pour la télécharger dans de nouveaux produits dans le cas d'un nouveau système ou à des fins de maintenance (remplacement d'un produit défectueux)

## 5.2. Installation – Désinstallation

Le logiciel de configuration fonctionne sous Windows XP SP3 et les versions plus récentes.

Avant d'installer le logiciel de configuration, assurez-vous de la présence sur votre ordinateur de • .NET Framework 4.0



- Windows Installer 3.1
- CP210x USB to UART UCP DRIVERS

Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le.

Installation : lancer « ARF50 configuration manager.msi»

• Désinstaller le programme par le panneau de configuration Windows: Ajout / Supprimer des programmes. Nota: Tous les fichiers de configuration système crées par l'utilisateur ne seront pas effacés lors de la désinstallation. ils seront accessibles sous le répertoire d'installation. Par défaut: c:\Program files\Adeunis-RF\ARF50 Configuration manager\ARF50 system saved

Ils seront automatiquement ajoutés lors de la prochaine installation du logiciel.





## 5.3. Processus de configuration

Une fois le logiciel installé, procédez selon les étapes décrites ci-après

## 5.3.1 Ouvrir le logiciel de configuration

Cliquez sur le bouton « Create new system » (ou aller dans l'onglet « File » puis « create new system »)



5.3.2 Définir le mode de fonctionnement du système

## 5.3.2.01 Définition des propriétés du système (« system properties »)

- Nommer le système (1)
- Choisir le mode de fonctionnement désiré: Mirror Peer-to-peer Trigger Modbus (2)
- Définir le nombre de « masters » et/ou « RF slaves » et/ou « I/O expansions » (3) Nota : Seuls les produits nécessaires au mode de fonctionnement choisi précédemment seront accessibles.
- Quand tous les paramètres sont renseignés, cliquer sur « next » pour valider la configuration (4)

New System Assistant			×
	I. System Properties	II. Modem Properties	
System definition		Devices number	
Name	1 System1	RF Slave Number 1	×
		I/O Expansion Number 0	×
System Mode	2 MIRROR PEER TO PEER MODBUS TRIGGER	Master Number 1	×
		Ade	)) <i>RF</i> Bunis
		< Previous Next >	Cancel



#### 5.3.2.02 Définir les propriétés du modem (champs « modems properties »)

- General information: Sélectionner la catégorie (1) et la version (2) du modem via les listes déroulantes (La version du modem se trouve sur l'étiquette en face arrière du modem)
- Register parameters : Renseigner la fréquence d'émission (3) et la puissance (4) via les listes déroulantes. Nota : le choix de ces paramètres conditionnera le débit de la transmission radio (Baudrate), ainsi que l'intervalle de temps entre chaque interrogation de produit (scanning period)
- Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés. Quand tous les paramètres sont renseignés, Le bouton « finish » devient actif, cliquez dessus pour valider la configuration (5)

Une fois ces 2 étapes terminées, vous accédez à une fenêtre représentant un système dans sa globalité avec le nombre de produits tel que précédemment déterminés.

New System Assistant		/	<u> </u>
	I. System Properties	II. Modem Properties	
General Information			
Modem Category ARF53	Version ARF7474DF • 2	Baudrate (bits/s) 9600 bits/s	Scanning Period (ms) 491.7 ms
Register Parameters			
Frequ	iencies 3	RF	Power 4
	•		•
			Finish 5 Cancel

Il est possible lors de cette étape de :

- Rajouter ou retirer des modules dans le système en cliquant sur « Add ... » (1) & « Remove ... » (2)
- Modifier les paramètres du modem en cliquant sur le bouton « modem parameters » (3)
- La croix rouge (4) indique que la configuration du système n'est pas finalisée.

NiS50 Configuration			
Rie System ?			
System2 X			
PEER TO PEER MODE	RF Slave		
Add W Sleve	1/O Expansion		
2	3	To access this area configure RF Slave	
Add UD Expended	Master	To access this area configure I/O Expansion	
Modee Parameters		Marter 0	



#### 5.3.3 Brancher le produit à paramétrer

- Alimenter le produit (bornier PWR) voir § 3.3.Descriptif des borniers
- Connecter le module E/S au port USB de l'ordinateur de configuration.



<u>En modes miroir et Peer to peer</u>: paramétrer d'abord tous les slaves (RF & expansion). Le master pourra ainsi récupérer automatiquement tous les N° de série précédemment renseignés dans le logiciel. <u>En mode Trigger</u>: connecter en 1er le « RF slave » puis les différents « Masters ». Ainsi le N° de série du « RF slave » sera automatiquement récupéré par le logiciel et retransmis aux « masters »

#### 5.3.4 Paramétrer les produits du système

#### 5.3.4.01 Sélectionner le produit à paramétrer

Double cliquer sur le module clignotant pour initialiser la configuration du produit.

		C 21. 200 100
RF Slave		
1/O Expansion		
	To access this area configure RF Slave	
Master	To access this area configure I/O Expansion	
	RF Slave Slave 0	RF Slave         Sove 0         I/O Expansion         To access this area configure RF Slave         Master         To access this area configure I/O Expansion

5.3.4.02 Renseigner le numéro de série du produit

- Une fenêtre de recherche apparait avec une liste de N° de séries des appareils restant disponibles.
- Le logiciel récupère automatiquement les numéros de série de tous les produits connectés sur les différents ports USB de l'ordinateur. (1)
- Sélectionner le N° de série du produit à configurer (Le N° de série du produit se trouve sur l'étiquette sur le coté du boîtier) et valider en cliquant sur OK. (2)

Serial number selection : Slave 0	
Product Selection	
Available Products	
91050B0012 91050B000A	
	Selected Product
	<u></u>
Scan	
	OK 2 Cancel



## 5.3.4.03 Configurer le produit

• Ouverture de la fenêtre de configuration du produit.



Selon le mode choisi, différents boutons sont accessibles et personnalisables (voir tableau ci-dessous).

	RF Slave	I/O Expan- sion	Master Tigger mode	Master Mirror mode	Master Peer-to-peer mode	Master Modbus mode
I/O parameters	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Modbus parameters	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Modem information	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Trigger parameters	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Peer to peer summary	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Mirror summary	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Modbus Summary	Non	Non	Non	Non	Non	Oui



#### Bouton « I/O parameters »

- (1) Inversion des entrées ou des sorties digitales et analogiques
- Filtre le niveau haut (2) et bas (3) du signal en entrée Signal non pris en compte tant qu'il n'est pas resté stable pendant la durée programmée (en ms)
- (4) Défini ce qui est compté

   Low to high : comptage des fronts montants
   High to low: comptage des fronts descendants
   Both: comptage des fronts montants et descendants
   La récupération et la visualisation du compteur se fait par Modbus
- (5) Type d'entrée ou sortie analogique (tension ou courant)

Digital Inputs				Digital Outp	uts
Name Inversio	n High Time Filter (ms)	Low Time Filter (ms)	Counter Edge Type	Name	Inversion
In 1	0	0	Low To High 🔹	Out 1	
In 2	0	0	Low To High 🔻	Out 2	
In 3	0	0	Low To High 🔹	Out 3	
In 4	0	0	Low To High 🔻	Out 4	
Analog Inputs		Analog Out	outs		
Name Inversion	Туре	Name Invers	ion Type		
In 1	Voltage 🔹	Out 1 📃	Voltage 🔻		
In 2 🔲	Volta	Out 2	Voltage 👻		1 -

Bouton « Modbus parameters » (uniquement pour le maître)

- (1) Permet de choisir le débit sur la RS485#2.
- (2) Slave ID (jusqu'à 255): identifiant du produit sur le bus.

Modbus Parameters	X
Modbus Parameters	
[7]	
BaudRate 115200 👻	Slave ID
	Adeunis
	Windows products & solutions



#### Bouton « Modem Information »

 Par défaut les éléments renseignés sont ceux définis lors de l'étape 2 « modem properties ». Ces paramètres sont intégrés dans l'ARF50.



Nota : Dans certaines configurations, il peut être nécessaire de ne pas initialiser le modem. Dans ce cas cocher la case « disable modem configuration » (1). L'ARF50 ainsi paramétré n'aura pas de modem associé.

eneral Information			
Modem Category	Version	Baudrate (bits/s)	Scanning Period (ms)
ARF53 +	ARF7474DF 👻	57600 bits/s	98.6 ms
egister Parameters			
egister Parameters Freque 01-869.525M	ncies IHz(WB) 🐨	RF 20 dBm	<b>Power</b> (100mW) -
egister Parameters Freque 01-869.525M	ncies IHz(WB) v	RF 20 dBm	Power (100mW) •

Bouton « Trigger parameters » (uniquement pour le mode «Trigger»)

- (1) Activer selon besoin le mode de déclenchement sur chaque entrée analogique et numérique en cliquant dans les cases à cocher correspondantes.
- (2) Dans le cas des entrées analogiques, sélectionner les niveaux de d'activation et de désactivation via le curseur ou en renseignant directement la valeur désirée.

Analog Ac	tivity 1	Analog Ac	tivity 2	Digital Activi	ty
Trigger	Trigger	Trigger	Trigger	Enable	Enable
Level ON	Level OFF	Level ON	Level OFF	In 1	
				In 2	
_				In 3	
T	2	Languard I	T	In 4	
				RF Slaves	
5.00 V	5.00 V	5.00 V	5.00 V	91050	B0012



Boutons "Mirror summary", "peer to peer summary" et «Modbus summary» (uniquement pour le maitre; Bouton absent en mode «Trigger.»

- Ces 2 boutons n'activent que des fenêtres de visualisation, sans modification possible. Elles permettent d'avoir un aperçu global et dynamique du système (synthèse)
- Représentation de 2 champs d'affichage regroupant les N° de série des I/O expansion et RF slaves.

I Minor Summary		# Feer To Peer Summary		# Feer To Peer Summary	
Mirror Summary		Peer To Peer Summary		Peer To Peer Summary	
UO Expansions	NF Slavet Votomocij	UO Espansions	RF Slaves Schomocu	UO Expansions	RF Slaves
					Adeunis

5.3.4.04 Sauvegarde des paramètres

• Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur « Save configuration on product » (1) pour valider les paramètres précédemment renseignés

Product configuration : Slave 0	X
PRODUCT CONFIGURATION SLAVE	
I/O Parameters	DIG INPUT ANA INPUT
Modem Information	DIG OUTPUT ANA OUTPUT
	Save configuration on product



- Débrancher le produit configuré.
- Reproduire les étapes 3 et 4 sur la totalité des produits composant le système.
- Quand tous les modules sont paramétrés => affichage d'un icône vert (1) (≠ rouge : NOK erreur système) sous le nom du mode et ouverture d'une boite de dialogue avec message « system is ready to use » (2)

0 Cerdiqueter			- 0
a X			
MIRROR MODE store Status	RF Slave		
Add Slave	I/O Expansion	1 Cadenatan	
Maxime Pasanetors	Master	Master 0	

5.3.4.05 Duplication des paramètres de configuration du produit

- Dans le cas d'un système multi produits, il est possible de reproduire automatiquement la configuration du produit précédemment paramétré (1). Cette option est proposée automatiquement à la fin de la configuration. Cocher ceux sur lesquels vous souhaitez reproduire la configuration (2).
- Cette option est active sur chaque produit avec une nouvelle configuration et tant que tous les produits n'ont pas été paramétrés.
- Débrancher le produit configuré.
- Procéder ensuite normalement à l'étape 3 puis 4 mais seul le N° de série sera à renseigner.

Configuration Duplication	on
Slave 1 Slave 2 Slave 3 Slave 4 Slave 5	Select All Unselect All Slave 0
Slave 6	Duplicate Cancel



## 5.3.4.06 Remplacement d'un produit dans un système

Il est possible de remplacer un produit dans un système existant :

- Brancher le produit à remplacer au port USB du PC et l'alimenter
- Faire un « clic droit » sur l'icône du produit à remplacer => ouverture d'un menu déroulant
- Sélectionner « replace product »



- Ouverture de la fenêtre « Product selection »
- Sélectionner le N° de série et valider en cliquant sur « OK »

Available Products	
91050B0012 91050B000A	Selected Product

Lorsqu'on modifie les paramètres, tous les produits devant être remis à jour présentent un icône Ne pas oublier de mettre à jour la liste des N° de série dans le ou les « master(s) »





## 5.4. Sauvegarde du système

Cliquez sur l'onglet « System » et sélectionner "save system"

- (1) Sélectionner l'emplacement pour la sauvegarde du fichier
- (2) Renseigner si nécessaire un champ texte libre
- (3) Cliquer sur save
- Nota : Le fichier généré est au format .xml

Save System : System1	X
Save System	
File Path	Browse
Customer Information	
	Save Cancel

## 5.5. Charger un système existant

Ouvrir le logiciel de configuration

Cliquez sur le bouton « Load existing system » (ou aller dans l'onglet « System » puis « Load existing system »)





- (1) Rechercher le fichier via le Browse
- Dans le cas ou vous souhaitez récupérer les N° de série des produits, cochez la case « Load serial number » (2).
- Si cette case n'est pas cochée, le téléchargement se composera de tous les paramètres du systèmes en dehors des numéros de série.
- Cliquer sur le bouton « load » pour télécharger le fichier (3).

1 Browse
Customer Information
Adeunis
Load 3 Cancel

#### 5.6. Appairage sans PC

Dans le cas d'une architecture « Miroir », il est possible d'appairer 2 modules ARF50 entre eux sans passer par le configurateur ADEUNIS RF.

L'appairage peut se faire soit par voie radio (dans le cas où les ARF50 sont connectés aux modems radio), soit par câble via la RS485.

La procédure est la suivante :

Une représentation de l'emplacement des miniDIP est disponible au § 3.3. « Descriptif des borniers »

- Etape 1 : « Master » : Positionner le miniDIP d'apparairage « Us » du switch 2 (Us / SW2) sur ON
- Etape 2 : Alimenter les produits
- Etape 3 : « RF slave » : Positionner le miniDIP Us / SW2 sur On puis sur OFF
- Lors de cette étape le « RF slave » envoi son N° de série au « Master »
- Etape 4 : « Master » : Positionner le miniDIP Us / SW2 sur OFF.



L'appairage sans PC des ARF50 n'affecte que la mémorisation des N° de série des produits. Il ne permet pas la modification de la configuration des E/S des ARF50, ni du modem. Pour modifier ces paramètres, il est nécessaire d'utiliser le logiciel de configuration.

## 6. Communication Modbus

Le protocole Modbus permet de connecter une IHM compatible et d'afficher les valeurs des E/S dans un objectif de supervision.

Code fonction implémenté :

- 0x03 : read multiple output registers (nombre maximum de registres lus par commande = 125)
- 0x04 : read multiple input registers

Dans le cas du mode «Modbus», il est possible de piloter les sorties par le code fonction suivant -0x10: write multiple registers

Remarque: l'adresse de «Broadcast» n'est pas gérée par le produit



Dans les deux cas on attaque une table Modbus (ensemble de mots de 16bits) formée de la façon suivante : Pour un ARF50 on a un block d'information de 16 mots de 16 bits :

Indice du mot	Label du mot	Signification des 16 bits du mot	Commentaires
0	DI	Bits:[0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-DI4- DI3-DI2-DI1]	Représentation des 4 entrées digi- tales
1	Al1	Valeur sur 12 bits (0 4095) de l'en- trée analogique 1	Lecture de l'entrée analogique N°1
2	AI2	Valeur sur 12 bits (0 4095) de l'en- trée analogique 2	Lecture de l'entrée analogique N°2
3	CPT1	Valeur sur 16 bits (0 65535) du compteur sur DI1	Lecture du compteur de l'entrée digitale N°1
4	CPT2	Valeur sur 16 bits (0 65535) du compteur sur DI2	Lecture du compteur de l'entrée digitale N°2
5	CPT3	Valeur sur 16 bits (0 65535) du compteur sur DI3	Lecture du compteur de l'entrée digitale N°3
6	CPT4	Valeur sur 16 bits (0 65535) du compteur sur DI4	Lecture du compteur de l'entrée digitale N°4
7	DO	Bits : [0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	Représentation des 4 sorties digi- tales
8	AO1	Valeur sur 12 bits (0 4095) de la sortie analogique 1	Lecture de la sortie analogique N°1
9	AO2	Valeur sur 12 bits (0 4095) de la sortie analogique 2	Lecture de la sortie analogique N°2
A	enable	0 : Disable , 1 : enable	Indique si l'ARF50 est actif
В	ComErrorImage	valeur sur 8 bits (0 à 255)	incrémentation à chaque erreur, décrémentation à chaque réussite
С	ComErrorCpt	valeur sur 16 bits (0 à 65535)	incrémentation à chaque erreur de- puis la mise sous tension
D	NS1	[L] [AA]	[ L lettre ou chiffre en ASCII] [AA nombre (année de fabrication) sur 8 bits (de 0 à 255)]
E	NS2	[SS] [N]	[N lettre ou chiffre en ASCII] [SS nombre (semaine de fabrication) sur 8 bits (de 0 à 255)]
F	NS3	[XXXX]	[XXXX nombre sur 16 bits (de 0 à 65535)]



## On retrouve ce block pour chaque ARF50 :

- 16 en local. 16 en distant.

Adresse de base	Emplacement de l'ARF50	Indice de l'ARF50	Désignation produit
0x0000		0	Master 0
0x0010		1	I/O expansion 0
0x0020		2	I/O expansion 1
0x0030		3	I/O expansion 2
0x0040		4	I/O expansion 3
0x0050		5	I/O expansion 4
0x0060		6	I/O expansion 5
0x0070		7	I/O expansion 6
0x0080	LOCAL	8	I/O expansion 7
0x0090		9	I/O expansion 8
0x00A0		10	I/O expansion 9
0x00B0		11	I/O expansion 10
0x00C0		12	I/O expansion 11
0x00D0		13	I/O expansion 12
0x00E0		14	I/O expansion 13
0x00F0		15	I/O expansion 14
0x0100		0	RF Slave 0
0x0110		1	RF Slave 1
0x0120		2	RF Slave 2
0x0130		3	RF Slave 3
0x0140		4	RF Slave 4
0x0150		5	RF Slave 5
0x0160		6	RF Slave 6
0x0170		7	RF Slave 7
0x0180	REMOTE	8	RF Slave 8
0x0190		9	RF Slave 9
0x01A0		10	RF Slave 10
0x01B0		11	RF Slave 11
0x01C0		12	RF Slave 12
0x01D0		13	RF Slave 13
0x01E0		14	RF Slave 14
0x01F0		15	RF slave 15



Tableau global des adressages Modbus en lecture / écriture Un mot Modbus (Word) = 16 bits

Adresse	READ Function code: 03 et 04					ion code: 10
0x1000 0x1003			<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)		-	
0x1004 0x1023	INPUTS	LOCAL	32 Words (16x2 ANALOG)		-	
0x1024 0x1027		DEMOTE	<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)		-	
0x1028 0x1047		REMOTE	32 Words (16x2 ANALOG)		-	
		-			-	
0x2000 0x2003	-					<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)
0x2004 0x2024	-			OUTPUTS	LUCAL	32 Words (16x2 ANALOG)
0x2024 0x2027	-			0019013	DEMOTE	<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)
0x2028 0x2047	-				REWOTE	<b>32 Words</b> (16x2 ANALOG)
		-			-	

Advasas								Bit							
Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0x1000		DIG Ext	ension 3	3	]	DIG Ext	ension 2	2	DIG Extension 1			DIG Master			
0x1001		DIG Ext	ension 7	7	[	DIG Ext	ension	6	[	DIG Ext	ension !	5	DIG	Extensi	ion 4
0x1002	0	DIG Exte	ension 1	1	C	IG Exte	ension 1	0	] [	DIG Ext	ension 9	9	DIG	Extensi	ion 8
0x1003	C	DIG Exte	ension 1	5	C	IG Exte	ension 1	4	C	IG Exte	ension 1	3	DIG Extension 12		
0x1004			-		ANA 1 Master										
0x1005			-		ANA 2 Master										
0x1006			-		ANA 1 Extension 1										
0x1007	-		ANA 2 Extension 1												
			-												
0x1022			-		ANA 1 Extension 15										
0x1023			-						ANA 2	Extens	sion 15				

0x1024	DIG Remote 4	DIG Remote 3	DIG Remote 1			
0x1025	DIG Remote 8	DIG Remote 7	DIG Remote 6	DIG Remote 5		
0x1026	DIG Remote 12	DIG Remote 11	DIG Remote 10	DIG Remote 9		
0x1027	DIG Remote 16	DIG Remote 15	DIG Remote 14	DIG Remote 13		
0x1028	-		ANA 1 Remote 1			
0x1029	-	ANA 2 Remote 1				
0x1030	-	ANA 1 Remote 2				
0x1031	-	ANA 2 Remote 2				
	-					
0x1046	-	ANA 1 Remote 16				
0x1047	-	ANA 2 Remote 16				

208009A-V1.4-UG\_ARF50



## 7. Exemples d'architectures

## 7.1. Mode Miroir

## 7.1.1 Fonctionnement

Le mode Miroir consiste à concentrer sur un ARF50 master N ARF50 RF slaves.

Afin d'étendre le nombre d'E/S de l'ARF50 master, il sera possible de lui chaîner des ARF50 I/O expansions. Le nombre de RF slaves est compris entre 1 et 16, le nombre d'I/O expansions est compris entre 1 et 15. Les entrées sont recopiées de façon à former un miroir à travers la liaison radio.

## 7.1.2 Affectation des E/S

Définition : une voie est la combinaison d'une entrée et d'une sortie (par exemple l'entrée digitale 1 et la sortie digitale 1 forment la voie digitale 1).



## 7.2. Mode « Peer to Peer »

## 7.2.1 Fonctionnement

Interrogation cyclique. Le master du réseau interroge les RF slaves de façon cyclique, les invitant à prendre la parole afin de remonter l'information d'un changement d'état. Report sur un master de 1 à 16 RF slaves. Afin d'étendre le nombre d'E/S du master, il est possible de lui chainer 1 à 15 ARF50 I/O expansions. Par groupe de 4 paires d'ARF50, on croise les « voies » (inversion de matrice)

## 7.2.2 Affectation des E/S

voir ci-dessus, § 7.1. « mode Miroir »





## 7.3. Mode « Trigger »

#### 7.3.1 Fonctionnement

Remontée d'alarmes à partir de « n » ARF50. Echanges limités aux évolutions de l'état des entrées des modules maitres. En dehors de ces remontées d'alarme, les produits sont en standby de sorte à optimiser la consommation énergétique.

- Le mode Trigger est constitué de 1 à 16 masters et d'un RF slave
- Les masters sont configurés pour faire un échange avec le RF slave sur l'évolution de ses entrées.
- Chaque entrée de chaque master est configurée indépendamment (entrée digitale : niveau / entrée analogique : seuil)
- A chaque évolution un échange se fait avec le RF slave
- Lors de l'échange, les entrées actives transmettent leur valeurs et les autres entrées un « 0 »
- Le RF slave mémorise l'ensemble des valeurs qui lui sont transmises

## 7.3.2 Affectation des E/S

L'esclave

Les sorties digitales de l'esclave sont un OU logique des N entrées digitales des maîtres :

 $\begin{array}{l} \mathsf{SA} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{A} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{A})\\ \mathsf{SB} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{B} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{B})\\ \mathsf{SC} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{C} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{C})\\ \mathsf{SD} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{D} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{D}) \end{array}$ 

Les sorties analogiques de l'esclave sont le MAX des N entrées analogiques des maîtres :

 $SX = MAX(E[M_1]X \dots E[M_N]X)$ 

 $SY = MAX(E[M_1]Y \dots E[M_N]Y)$ 

Le maître

Pour chaque échange entre le maître et l'esclave, il y a recopie des entrées de l'esclave sur les sorties du maître.





## 7.4. Mode « Modbus »

#### 7.4.1 Fonctionnement

Le mode «Modbus» permet de:

- remonter une vue globale dusystème vers un superviseur.
- faire du contrôle / commande des E/S du système.

## 7.4.2 Affectation des E/S

- Il n'y a aucune affectation des E/S
- Chaque E/S est autonome et indépendante
- Toutes les E/S sont lues par la «RS485 Modbus RTU»
- Toutes les sorties sont pilotées par cette même «RS485 Modbus RTU»

Le nombre de «RF slave» est compris entre 1 et 16. Le nombre «I/O expansion» est compris entre 0 et 15 (voir &6: communication Modbus)



## 8. Références

Références	Gamme	Désignations
ARFxxxx	ARF50	Module 4 E/S digitales
ARFxxxx	ARF50-PRO	Module 4 E/S digitales + 2 E/S analogiques

## 9. Historique

VERSION	OBJET D'EVOLUTION	R E D I G E PAR	A P P R O U V E PAR	DATE
1.0	Création	Edr		14/03/2011
1.3	Rajout du mode «Modbus»	Edr		25/01/2012
1.4	Adresses Modbus	FFR		05/02/2013



Annexe 1





# ENGLISH



## 1. Foreword

This guide describes the functions, options and accessories of the ARF50 I/O module. No extract from this document may be reproduced or transmitted (in electronic or paper format, or by photocopy) without the agreement of Adeunis RF. This document may be modified without notice.

All brand names mentioned in this guide are subject to intellectual property rights.

Adeunis RF 283, rue Louis Néel - 38920 Crolles – France Website: www.adeunis-rf.com Telephone: +33 (0) 4 76 92 07 77 Fax: +33 (0) 4 76 08 97 46 Email: arf@adeunis-rf.com

## 2. Glossary

I/O	Input / Output
Master	Master ARF50
I/O expansion	Expansion I/O: expansion module for number of master I/Os
RF slave	Slave radio module
TOR	Digital
SCADA	Supervisory control & data acquisition (tremote moni- toring and acquisition of data)
IHM	Man-machine interface (sensor, counter, automated system, etc.)
Vih	input high voltage
Vil	input low voltage

## 3. Introduction

The ARF50 is an I/O module that can acquire the states of sensors, contacts or counters in order to control remote equipment by means of digital or analog information.

It can be associated with a ADEUNIS RF radio modem to establish a wireless link between 2 remote units where a wired connection is not practical.

Configuration is by means of the dedicated software (ADEUNIS RF configurer) and so no programming knowledge is required.



## 3.1. General description

Product name	ARF50
Type of equipment	Digital & analog Input / output module
Local Inputs / Outputs	4 x 0~40 V NPN digital inputs 4 x 0~40 V PNP protected digital outputs 2 x 12 bit analog inputs (0~20 mA current and 0~10 V voltage) 2 x 12 bit analog outputs (0~20 mA current and 0~10 V voltage)
Number and type of ports	2 x RS485 2 wire for connection to the modem and supervisor 1 x proprietary port for chaining I/O modules 1 x USB format port system for programming configuration
Baud rate	RS485#2 configurable up to 1Mb/s
Programing and Set up	PC through USB connector
Operating temperature	-10 to +70°C
Supply voltage	10 to 36Vdc
Typical consumption	1W
Protocol	Modbus RTU
Versions	Standard : 4 digital I/Os PRO : 4 digital I/Os + 2 analog I/Os

## 3.2. Mechanical characteristics

Rail-DIN enclosure Dimensions: 105x91x60 mm (6 x U - 6 modules of a standard electrical panel).



#### Description of terminal blocks (user interface) 3.3.



Switch R1 and R2 : alwyas ON Switch Cf : Always OFF Switch RC : ON for end of line products, OFF for others.





3.4. Description of the leds



Colors of the leds	ARF50 status	Signification
Green	Power	lights up when the product is power supplied
Blue	Activity	fast flashing = modem configuration slow flashing = normal mode
Red	Default	flashes when a modem initialization error is detected
Orange		ARF50 data transmission
Yellow		ARF50 data reception



## 4. Connecting the ARF50

## 4.1. Introduction

A system consists of the following items:

- Master: master module
- RF slave: slave radio module
- I/O expansion: I/O expansion of the master

The system may consist of 1 to 16 « RF slave » and 1 to 15 « I/O expansions » in addition to the « master ».

## 4.2. Electrical power supply for the product

The power supply voltage must be between 10 and 36 Vdc

## 4.3. Connecting the products comprising the system

- The ARF50 is fitted with WAGO detachable terminal blocks enabling the system to be fully prewired. The terminal blocks must be connected with the connector unplugged and only using the WAGO accessory supplied with the product.
- Cables to be used for connection to the RS485 and proprietay ports (for distances ≥ 5 m): 2 pairs of 0.5 mm<sup>2</sup> twisted shielded cables.
- A complete representation of the wiring of all the products is given in Appendix 1 of this document.

## 4.3.1 Wiring an I/O module to the modem

Via an RS485#1 interface

Length of cable possible:

- If the modem and the I/O module use the same power supply: 50m
- If both products have their own power supply: 300m

Use cable reference numbers ACC-CBL-10111 or ACC-CBL-10122

Wiring on the modem side: red: +V / black: GND / brown: TX+ or RX+ / orange: TX- or RX-

## 4.3.2 System configuration

- Modem side: set all the switches to «ON»
- AFR50 side: set switch SW.R1 to «ON»

## 4.3.3 System configuration



Vih	5V
Vil	2V
Outputs protection	100mA
Type of outputs	Open collector PNP Transistor
+V	5 to 36V
Digital Input	5 to 36V



#### 4.3.4 Chaining I/O modules to expand the number of I/Os

Via the proprietary port (named CAN)

Depending on the power supply used and the number d'I/O expansion in the system, the distances given in the table below can be covered.

Number of I/O expansion	Alimentation under 12Vdc	Alimentation under 24Vdc
16	2m	40m
8	4m	80m
4	8m	120m
2	16m	160m

## 4.3.5 Connecting an I/O module to the configuration IHM

Via the USB interface

4.3.6 Connecting an I/O module to the supervision IHM

Via the RS485#2 interface

## 5. Configuring the ARF50 – Configuration of the communication mode

#### 5.1. General

Configuring the ARF50 requires the prior installation of the ADEUNIS RF configurer. This software can be found on the Adeunis RF web site.

The configurer is software that:

- Configures the ARF50 (choice of mode, parameters of the RS485 and proprietary port communication interfaces, selection of the direction of working of the I/O)
- Displays the current configuration of an ARF50
- Enables backup of a complete system
- Recalls an existing system configuration for the downloader in new products in the case of a new system or for maintenance purposes (replacing a faulty product)

## 5.2. Installation – Removal

The configuration software operates under Windows XP SP3 and more recent versions.

Before installing the configuration software, make sure you have the following installed on your computer:

- .NET Framework 4.0
  - Windows Installer 3.1
    - CP210x USB to UART UCP DRIVERS
    - If you don't have it, download it.

Installation: start «ARF50\_configuration\_manager.msi»

Uninstall the programme using Windows control panel: Add / Remove programmes.

Note: System configuration files created by the user are not deleted during uninstallation. They will still be accessible in the installation directory. By default: c:\Program files\Adeunis-RF\ARF50 Configuration manager\ARF50 system saved.

They will be added automatically when the software is next installed.

🛅 Accessoires	•	
🛅 Adeunis-RF	•	🔠 ARF50 Configuration Manager



## 5.3. Configuration procedure

Once the software has been installed, follow the steps described below.

## 5.3.1 Open the configuration software

Click on the « Create new system » button (or go to the « File » tab then « create new system »)



## 5.3.2 Define the operating mode of the system

## 5.3.2.01 Definition of the properties of the system (« system properties »)

- Name the system (1)
- Choose the desired mode of operation: Mirror Peer-to-peer Trigger Modbus (2)
- Define the number of « masters » and/or « RF slaves » and/or « I/O expansions » (3) Note: Only the products necessary for the mode of operation previously chosen will be accessible.
- When all the parameters have been entered, click on « next » to confirm the configuration (4)

New System Assistant		×
	I. System Properties	II. Modem Properties
System definition		Devices number
Name	System1	RF Slave Number 1
		I/O Expansion Number 0
System Mode	2 MIRROR • PEER TO PEER MODBUS TRIGGER	Master Number 1 🔺
		Adeunis
		< Previous Next > Cancel



#### 5.3.2.02 Define the properties of the modem ("modem properties" field)

- General information: Select the category (1) and version (2) of the modem from the drop-down lists (The modem version can be found on the label on the back of the modem)
- Register parameters: Enter the transmission frequency (3) and the power (4) from the drop-down lists. Note: the choice of these parameters will determine the Baud rate of the radio transmission (Baudrate) and the time interval between each product interrogation (scanning period)
- All fields must be completed. When all the parameters have been entered, the « finish » button becomes active. Click to confirm the configuration (5)

New System Assistant		/	
	I. System Properties	II. Modem Properties	
General Information			
Modem Category     ARF53	Version ARF7474DF +	Baudrate (bits/s) 9600 bits/s	Scanning Period (ms) 491.7 ms
Register Parameters			
Frequ	uencies 3	RF	Power 4
	•		•
			Adeuni
			Wireless products & solut

When these 2 stages are complete, a window can be accessed that represents a complete system with the number of products as previously determined. At this stage it is possible to:

- Add or remove modules in the system by clicking on « Add … » (1) & « Remove … » (2)
- Modify the modem parameters by clicking on the « modem parameters » button (3)
- The red cross (4) indicates that the system configuration has not been finalised.

Nisso Configuration			
Rie System 7			
System2 X			
PEER TO PEER MODE	RF Slave		
Add W Slove Generate W Slove	1/O Expansion		
1010	]	To access this area configure RF Slave	
Reform 10 Fyrendar	Master	To access this are configure 1/0 Expansion	
Modeen Parameters		Marter 0	



#### 5.3.3 Connect the product to be configured

- Switch on the product (terminal block PWR) see § 3.3.Description of terminal blocks
- Connect the I/O module to the USB port of the configuration computer.



<u>In the mirror and Peer to peer modes</u>: first configure all the slaves (RF & expansion). The master can then automatically recover all the serial numbers previously entered in the software. <u>In Trigger mode</u>: connect first the "RF slave » then the various « Masters ». The serial number of the "RF slave" will then be automatically recovered by the software and retransmitted to the « masters ».

#### 5.3.4 Configure the products in the system

#### 5.3.4.01 Select the product to be configured

Double click on the flashing module to initialise product configuration.

		CH.AM.M
RF Slave		
1/O Expansion		
	To access this area configure RF Slave	
Master	To access this area configure I/O Expansion	
	RF Slave	RF Slave Slove 0 I/O Expansion To access this area configure RF Slave Master To access this area configure I/O Expansion

5.3.4.02 Enter the product serial number

- A search window appears with a list of serial numbers of the remaining available equipment.
- The software automatically recovers the serial numbers of all the products that can be connected to the various USB ports of the computer. (1)
- Select the serial number of the product to be configured (the serial number of the product can be found on the label on the side of the enclosure) and confirm by clicking on OK. (2)

Serial number selection : Slave 0	<b></b>
Product Selection	
Available Products	_
91050B000A 1	Selected Product
Scan	Adeunis
	OK 2 Cancel



## 5.3.4.03 Configure the product

• Open the product configuration window.



Depending on the chosen mode, various buttons are accessible and personalisable (see table below).

	RF Slave	I/O Expan- sion	Master Tigger mode	Master Mirror mode	Master Peer-to-peer mode	Master Modbus mode
I/O parameters	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Modbus parameters	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Modem information	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Trigger parameters	No	No	Yes	No	No	No
Peer to peer summary	No	No	No	No	Yes	No
Mirror summary	No	No	No	Yes	No	No
Modbus Summary	No	No	No	No	No	Yes



« I/O parameters » button

- (1) Reversal of the digital and analog inputs or outputs
- Filters the high (2) and low (3) level of the input signal
- Signal not taken into account since it does not remain stable for the programmed time (in ms)
- (4) Defines what is counted Low to high: counts rising edges High to low: counts falling edge Both: counts rising and falling edges
- The counter is recovered and displayed by Modbus
  (5) Type of analog input or output (voltage or current

put/Output	Parameter	<sup>5</sup> 3			
Digital Inputs				Digital Outp	uts
Name Inversio	n High Time Filter (ms)	Low Time Filter (ms)	Counter Edge Type	Name	Inversion
In 1	0		Low To High 🔻	Out 1	
In 2	0	0	Low To High 🔹	Out 2	
In 3	0	0	Low To High 🔹	Out 3	
In 4	0	0	Low To High 🔻	Out 4	
Analog Inputs		Analog Out	puts		
Name Inversion	Туре	Name Invers	ion Type		
In 1	Voltage 🔹	Out 1 📃	Voltage 🔹		
In 2 📃	Voltage •	Out 2	Voltage 🔻		

« Modbus parameters » button (only for the master)

- (1) To choose the Baud rate for the RS485#2.
- (2) Slave ID (up to 255): product identifier for the bus

Modbus Parameters	X
Modbus Parameters	
BaudRate 115200 -	Slave ID 2
	ОК



#### « Modem Information » button

• By default, the items entered are those defined during stage 2 « modem properties ». These parameters are included in the ARF50.



Note: In certain configurations, it may not be necessary to initialise the modern. In that case, tick the « disable modern configuration » box (1).

An ARF50 configured in this way will have no associated modem.

cheral information			
Modem Category	Version	Baudrate (bits/s)	Scanning Period (ms)
ARF53 👻	ARF7474DF 👻	57600 bits/s	98.6 ms
		05	Power
Freque	ncies	KF	rowel
01-869.525M	ncies Hz(WB) +	20 dBm	(100mW) -

« Trigger parameters » button (only for the «Trigger» mode)

- (1) Activate the trigger mode as required for each analog and digital input by clicking in the boxes to tick the corresponding ones.
- (2) In the case of analog inputs, select the activation and deactivation levels via the or by entering the value the value desired directly.

Analog Act	tivity 1	Analog Ac	tivity 2	Digital Activi	ty
Trigger Level ON	Trigger Level OFF	Trigger Level ON	Trigger Level OFF	Enable	Enable
				In 1	
				In 2	
_				In 3	
T	2			In 4	
				RF Slaves	
5.00 V	5.00 V	5.00 V	5.00 V	91050	B0012



"Mirror summary", "peer to peer summary" and "Modbus summary" buttons

- These 2 buttons only open the display windows and changes are not possible. They give an overall dynamic view of the system (summary)
- Representation of 2 display fields containing the serial numbers of the I/O expansion and RF slaves.



5.3.4.04

Backing up the parameters

• When all the fields have been completed, click « Save configuration on product » (1) to confirm the parameters previously entered

Product configuration : Slave 0	X
SLAVE	
I/O Parameters	
Modem Information	
	Save configuration on product



- Disconnect the configured product.
- Reproduce steps 3 and 4 for all the products comprising the system.
- When all the modules have been configured => a green icon is displayed (1) (≠ red: NOK system error) under the name of the mode and a dialogue box opens with the message « system is ready to use » (2)

NISS& Cardeporture			- 8 *
system 7 nterni X			
MIRROR MODE System States	RF Slave		
Add Slave	1/O Expansion	El Cardinadan Million Cardin o ready to car	
Modee Pasaryton	Master	Nater 0	

5.3.4.05 Duplication of product configuration parameters

- In the case of a multi-product system, it is possible to reproduce the product configuration of a previously configured product (1). This option is automatically proposed at the end of configuration. Tick those whose configuration you wish to reproduce (2).
- This option is active for each product with a new configuration provided that all the products have been configured.
- Disconnect the configured product.
- Then proceed normally to step 3 then 4 but only entering the serial number.

Configuration Duplication	on
Duplication Targets 2 Slave 1 Slave 2 Slave 3 Slave 4 Slave 5	Select All Unselect All
Slave 6	Duplicate Cancel



#### 5.3.4.06 Replacing a product in a system

- It is possible to replace a product in an existing system:
- Connect the product to be replaced to the USB port of the PC and switch it on
- "Right click" on the icon for the product to be replaced => a drop-down menu opens
- Select « replace product »



- The « Product selection » windows opens
- Select the serial number and confirm by clicking on "OK"

Serial number selection : Slave 0	
Available Products 9105080012 910508000A	Selected Product
Scan	

When the parameters are changed, all the products requiring updating display an icon Don't forget to update the list of serial numbers in the <code>wmaster(s)</code>».





## 5.4. Backing up the system

Click on the « System » tab and select "save system"

- (1) Select the location for backing up the file
- (2) If necessary, complete a free text field
- (3) Click save

Note : The file generated is in .xml format

Save System : System1	×
Save System	
File Path	Browse
Customer Information	2
	Adeunis
	Wireless products & solutions Save 3 Cancel

## 5.5. Load an existing system

Open the configuration software

Click on the « Load existing system » button (or go to the « System » tab then « Load existing system »)





- (1) Search for the file via Browse
- If you wish to recover the product serial numbers, tick the box « Load serial number» (2).
- If this box is not ticked, the load will contain all the parameters of the system apart from the serial numbers.
- Click on the « load » button to load the file (3)

ad Existing System	
File Path	
System Properties System Type :	Customer Information
Master count : RF Slaves count :	
Local Slaves count :	Adeunis
	Load 3 Cancel

#### 5.6. Pairing without a PC

In the case of "Mirror architecture", 2 ARF50 modules can be paired together using the ADEUNIS RF configurer. Pairing may either be by radio (where the ARF50s are connected by radio modems), or by cable via the RS485.

The procedure is as follows:

A representation of the location of the miniDIP is given in § 3.3. "Description of terminal blocks".

- Step 1: « Master»: Set the pairing miniDIP "Us" of switch 2 (Us/SW2) to ON
- Step 2: Switch on the products
- Step 3: « RF slave » : Set the Us/SW2 miniDIP to On then OFF
- During this step the « RF slave » sends its serial number to the "Master"
- Step 4 « Master »: Set the Us/ W2 miniDIP to OFF.



Pairing ARF50s without a PC only affects the memorisation of the product serial number. It does not permit changes to the configuration of the ARF50 I/Os, nor the modem. The configuration software must be used to change these parameters.

## 6. Modbus Communication

The Modbus protocol is used to connect a compatible GUI and to display the I/O values for the purposes of supervision.

Function code implemented:

- 0x03: read multiple output registers (maximum number of registers read by the command = 125).

- 0x04: read multiple input registers.

In «Modbus» mode, outputs can be controlled via the following function code: - 0x10: write multiple registers.

Comment: the «Broadcast» address is not managed by the product.



In both cases, a Modbus table is used (set of 16 bit words) formed as follows: For an ARF50, there is a16 word information block of 16 bits:

Word indice	word label	Signification of 16 bits of	Commentary			
0	DI	Bits : [0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-DI4- DI3-DI2-DI1] Representation of the 4 inputs				
1	Al1	Value on 12 bits (0 4095) of analog input 1	Read analog input 1			
2	AI2	Value on 12 bits (0 4095) of analog input 2	Read analog input 2			
3	CPT1	Value on 16 bits (0 65535) of the counter for DI1	Read counter for digital input 1			
4	CPT2	Value on 16 bits (0 65535) of the counter for DI2	Read counter for digital input 2			
5	CPT3	Value on 16 bits (0 65535) of the Read counter for digital counter for DI3				
6	CPT4	Value on 16 bits (0 65535) of the Read counter for digita counter for DI4				
7	DO	Bits : [0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-DO4- DO3-DO2-DO1]	Representation of the 4 digital out- puts			
8	AO1	Value on 12 bits (0 4095) of analog output 1	Read analog output 1			
9	AO2	Value on 12 bits (0 4095) of analog Read analog output 2 output 2				
A	enable	0 : Disable , 1 : enable	Indicates whether the ARF50 is active			
В	ComErrorImage	value on 8 bits (0 à 255)	Increments at each error, decre ments at each success			
С	ComErrorCpt	value on 16 bits (0 à 65535)	Increments at each error since swit- ch-on			
D	NS1	[L] [AA] [ L letter or digit in ASCII] [AA ber (year of manufacture) or (from 0 to 255)]				
E	NS2	[SS] [N] [N letter or digit in ASCII] [SS ber (week of manufacture) o (from 0 to 255)]				
F	NS3	[XXXX]	[XXXX number on 16 bits (from 0 to 65535)]			



## Each ARF50 has this block:

16 in local. 16 in remote.

Addresses	ARF50 emplacement	ARF50 number	Product name
0x0000		0	Master 0
0x0010		1	I/O expansion 0
0x0020		2	I/O expansion 1
0x0030		3	I/O expansion 2
0x0040		4	I/O expansion 3
0x0050		5	I/O expansion 4
0x0060		6	I/O expansion 5
0x0070		7	I/O expansion 6
0x0080	LOCAL	8	I/O expansion 7
0x0090		9	I/O expansion 8
0x00A0		10	I/O expansion 9
0x00B0		11	I/O expansion 10
0x00C0		12	I/O expansion 11
0x00D0		13	I/O expansion 12
0x00E0		14	I/O expansion 13
0x00F0		15	I/O expansion 14
0x0100		0	RF Slave 0
0x0110		1	RF Slave 1
0x0120		2	RF Slave 2
0x0130		3	RF Slave 3
0x0140		4	RF Slave 4
0x0150		5	RF Slave 5
0x0160		6	RF Slave 6
0x0170		7	RF Slave 7
0x0180	REMOTE	8	RF Slave 8
0x0190		9	RF Slave 9
0x01A0		10	RF Slave 10
0x01B0		11	RF Slave 11
0x01C0		12	RF Slave 12
0x01D0		13	RF Slave 13
0x01E0		14	RF Slave 14
0x01F0		15	RF slave 15



Modbus global addressing table in read / write mode. A Modbus word = 16 bits.

Adresse	RE	AD Function cod	le: 03 et 04			ion code: 10	
0x1000 0x1003	4 Words (16x4 DIGITAL)		-				
0x1004 0x1023	INDUTE	LUCAL	32 Words (16x2 ANALOG)		-		
0x1024 0x1027	INPUIS	4 Words (16x4 DIGITAL)			-		
0x1028 0x1047		REMOTE	32 Words (16x2 ANALOG)		-		
	-			-			
0x2000 0x2003		-				<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)	
0x2004 0x2024		-		ΟΠΙΤΒΠΙΤΖ	LUCAL	<b>32 Words</b> (16x2 ANALOG)	
0x2024 0x2027		-	0017013	PEMOTE	<b>4 Words</b> (16x4 DIGITAL)		
0x2028 0x2047	-				REWOTE	32 Words (16x2 ANALOG)	
		-			-		

Advasas		Bit														
Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x1000	C	DIG Ext	ension	3	DIG Extension 2			C	DIG Extension 1			DIG Master				
0x1001	C	DIG Ext	ension	7		IG Ext	ension	6	C	DIG Ext	ension	5	0	DIG Ext	ension	4
0x1002	D	IG Exte	ension <sup>~</sup>	11	D	DIG Extension 10			DIG Extension 9			9	DIG Extension 8			8
0x1003	D	IG Exte	ension 1	15	D	DIG Extension 14			DIG Extension 13			13	DIG Extension 12			12
0x1004			-		ANA 1 Master											
0x1005			-		ANA 2 Master											
0x1006			-			ANA 1 Extension 1										
0x1007			-		ANA 2 Extension 1											
			-													
0x1022			-			ANA 1 Extension 15										
0x1023			_						AN	IA 2 Ex	tension	15				

0x1024	DIG Remote 4	DIG Remote 3	DIG Remote 1			
0x1025	DIG Remote 8	DIG Remote 7	DIG Remote 6	DIG Remote 5		
0x1026	DIG Remote 12	DIG Remote 11	DIG Remote 10	DIG Remote 9		
0x1027	DIG Remote 16	DIG Remote 15	DIG Remote 14	DIG Remote 13		
0x1028	-	ANA 1 Remote 1				
0x1029	-	ANA 2 Remote 1				
0x1030	-	ANA 1 Remote 2				
0x1031	-	ANA 2 Remote 2				
	-					
0x1046	-	ANA 1 Remote 16				
0x1047	-	ANA 2 Remote 16				



## 7. Exemples of architectures

## 7.1. Mirror Mode

## 7.1.1 Operation

The Mirror mode consists in concentrating N ARF50 RF slaves on one ARF50 master In order to expand the number of I/Os of the master ARF50, it is possible to chain ARF50 I/O expansions to it. The number of RF slaves is between 1 and 16, the number d'I/O expansions is between 1 and 15. The inputs are repeated to form a mirror through the radio link.

## 7.1.2 I/O allocation

Definition: a channel is a combination of one input and one output (for example, digital input 1 and digital output 1 forming digital channel 1).



7.2. « Peer to Peer » mode

Up to16

## 7.2.1 Operation

Cyclic interrogation. The network master interrogates the RF slaves cyclically, inviting them to use the word to relay the change of state information. Report on one master from 1 to 16 RF slaves.

Up to 16

In order to expand the number of I/Os of the master, it is possible to chain 1 to 15 ARF50 I/O expansions with it. The "channels" are crossed in groups of 4 pairs of ARF50s, (matrix inversion).

## 7.2.2 I/O allocation

See above, § 7.1. "Mirror mode"





## 7.3. « Trigger » mode

#### 7.3.1 Operation

Relaying alarms from "n" ARF50s. Exchanges are limited to changes in state of the inputs of the master modules. When not relaying alarms, the products are in standby to optimise power consumption.

- The Trigger mode consists of 1 to 16 masters and one RF slave.
- The masters are configured to exchange with the RF slave when its inputs change.
- Each input of each master is configured independently (digital input: level/analog input): threshold).
- At exchange an exchange is made with the RF slave
- During the exchange, the active inputs transmit their values and the other inputs a "0".
- The RF slave memorises all the values sent to it.

## 7.3.2 I/O allocation

Slave

The digital outputs of the slave are a logical OR of the N digital inputs of the masters:

 $\begin{array}{l} \mathsf{SA} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{A} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{A})\\ \mathsf{SB} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{B} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{B})\\ \mathsf{SC} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{C} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{C})\\ \mathsf{SD} = \mathsf{OU}(\mathsf{E}[\mathsf{M}\_1]\mathsf{D} \hdots \ \mathsf{E}[\mathsf{M}\_\mathsf{N}]\mathsf{D}) \end{array}$ 

The analog outputs of the slave are the MAX of N analog inputs of the masters:

 $SX = MAX(E[M_1]X \dots E[M_N]X)$ 

 $SY = MAX(E[M_1]Y \dots E[M_N]Y)$ 

Master

For each exchange between the master and the slave, there is a repeat of inputs of the slave on the outputs of the master.



Up to 16



#### 7.4. «Modbus» mode

#### 7.4.1 Operation

- «Modbus» mode lets you:
- return a global view of the system to a supervisor.
- control / command the system's I/O.
  - 7.4.2 I/O assignment
- There is no assignment of I/Os.
- Each I/O is autonomous and independent.
- All the I/Os are read by the «RS485 Modbus RTU».
  All the outputs are controlled by this same «RS485 Modbus RTU».

The number of «Slave RFs» is between 1 and 16. The number of «I/O expansions» is between 0 and 15 (see &6: Modbus communication).



## 8. Part numbers

Part numbers	Range	Designation
ARF7663AA	ARF50	4 digital I/O module
ARF7663BA	ARF50-PRO	4 digita + 2 analog I/O module

## 9. Versions

VERSION	OBJET D'EVOLUTION	R E D I G E PAR	A P P R O U V E PAR	DATE
1.0	Création	Edr		14/03/2011
1.1	Version FR/GB	FFR		15/05/2011
1.3	Modbus mode	Edr		25/01/2012
1.4	Modbus adresses	FFR		05/02/2013



Appendix 1

